

MagSafe Powerbank 10.000mAh 22,5W met standaard

10.000mAh

tot 22,5W

draadloos 15W



Welkom bij Banky

Met deze MagSafe-powerbank laad je magnetisch via Qi tot 15W of met een kabel: USB-C tot 20W en USB-A tot 22,5W. Lees deze handleiding voor gebruik en geef hem mee als je de powerbank doorgeeft.

In de doos

MagSafe-powerbank, laadkabel, magnetische ring en handleiding.

Productoverzicht

Onderdeel	Functie
USB-C	Ingang en uitgang
USB-A	Uitgang
Micro-USB	Ingang
Lightning	Ingang
Qi	Magnetisch draadloos laden
Standaard	Telefoon rechtop neerzetten
LED-display	Batterijniveau in procenten

Het overzicht geeft de functies weer, niet de positie van de aansluitingen.

Specificaties

Onderdeel	Waarde
Capaciteit	10.000mAh / 38,5Wh
Totaal uitgangsvermogen	Maximaal 22,5W
Afmetingen	107 x 68 x 19 mm
Gewicht	ca. 240 g
Qi	Tot 15W
Batterijniveau	LED-display in procenten
Gebruikstemperatuur	0 tot 45 °C
Adapteradvies	USB-C PD 20W

Aansluitingen

Poort	Vermogen
USB-C	ingang tot 20W, uitgang tot 20W
USB-A	uitgang tot 22,5W
Micro-USB	ingang tot 18W
Lightning	ingang tot 10W

Het totaalvermogen wordt bij meerdere apparaten gedeeld. De afzonderlijke poortmaxima tel je niet bij elkaar op. Gebruik een geschikte kabel en laad de powerbank via één ingang tegelijk.

Beveiliging tegen overladen, kortsluiting en oververhitting. Volg ook de instructies voor veilig gebruik.

— Snel aan de slag

- 1** Laad de powerbank voor het eerste gebruik helemaal op tot 100%, via USB-C.
- 2** Druk kort op de aan/uit-knop om te zien hoe vol hij is.
- 3** Sluit je telefoon, tablet of ander apparaat aan met een passende kabel. Het opladen start vanzelf.

De powerbank opladen

Laad de powerbank op via USB-C tot 20W, Micro-USB tot 18W of Lightning tot 10W. Gebruik één ingang tegelijk en een passende adapter en kabel. Tijdens het laden loopt het percentage op; bij 100% is hij vol.

Je apparaten opladen

Laad je apparaat via USB-C tot 20W of USB-A tot 22,5W. Het totale uitgangsvermogen is maximaal 22,5W en wordt bij meerdere apparaten gedeeld. Micro-USB en Lightning zijn alleen ingangen. Je apparaat, laadprofiel en kabel bepalen de gebruikte snelheid.

Laden terwijl hij zelf laadt. Je kunt een apparaat opladen terwijl de powerbank zelf aan de lader hangt. De powerbank is dan wel later vol.

Draadloos. Leg of klik je telefoon op het laadvlak. Het draadloos laden start vanzelf (tot 15W), als je telefoon draadloos laden (Qi) ondersteunt. Heeft je telefoon of hoesje geen magneten (MagSafe)? Plak dan de meegeleverde magnetische ring op de achterkant van je telefoon of hoesje. De ring zorgt dat de powerbank goed blijft zitten; draadloos laden moet je telefoon zelf kunnen. Haal metalen voorwerpen en pasjes weg tussen telefoon en powerbank. Hoe snel je telefoon draadloos laadt, bepaalt de telefoon zelf; draadloos laden gaat meestal langzamer dan via een kabel.

Batterijniveau bekijken

LED-display in procenten, kort op de aan/uit-knop drukken.

— De eerste drie keer: inregelen

Bij een nieuwe powerbank kan de weergave van het batterijniveau in het begin wat verspringen. Ons advies voor de beste werking: laat hem de eerste drie keer een volledige ronde maken. Dat helpt de cellen en de beveiligingschip goed op elkaar af te stemmen.

- ❶ Gebruik de powerbank tot hij helemaal leeg is en zichzelf uitschakelt.
- ❷ Laad hem daarna meteen en zonder onderbreken volledig op tot 100%.
- ❸ Herhaal dit nog twee keer, dus drie volledige rondes in totaal.

Daarna werken de cellen en de chip beter samen en geeft de powerbank het batterijniveau doorgaans nauwkeuriger weer. Je hoeft hem daarna niet meer telkens leeg te laten lopen.

— Zo gaat je powerbank lang mee

Dagelijks gebruik

- Bijladen wanneer het jou uitkomt is prima. Je hoeft niet te wachten tot hij leeg is.
- Laat hem niet weken of maanden helemaal leeg liggen. Een accu die lang op 0% staat, kan zo diep ontladen dat hij niet meer wil opladen.
- Een beetje warm worden tijdens het laden is normaal. Leg hem dan op een harde, open ondergrond en dek hem niet af.
- Klopt het batterijniveau na een tijd niet meer? Doe dan één keer een volledige ronde van leeg naar vol.

Opbergen voor langere tijd

- Berg hem op met ongeveer de helft van de lading (40 tot 60%). Dat is voor een lithium-accu de rustigste stand.
- Laad hem minimaal elke 60 dagen bij, ook als je hem niet gebruikt.
- Bewaar hem droog en op kamertemperatuur. Niet in een warme auto, op de vensterbank in de zon of naast de verwarming.
- Koppel alle kabels los voordat je hem opbergt.

Schoonmaken

Gebruik een zachte, droge doek. Geen water, schoonmaakmiddel of oplosmiddel. Koppel eerst alle kabels los.

— Veilig gebruik

Lees deze punten voor gebruik. Wie ze negeert, loopt kans op letsel, brand of schade aan het product.

- Houd de powerbank en accessoires buiten bereik van kinderen. Het is geen speelgoed.
- Gebruik hem alleen zoals in deze handleiding staat.
- Niet blootstellen aan regen, vocht of andere vloeistoffen en niet onderdompelen.
- Niet gebruiken buiten 0 tot 45 °C. Houd hem uit de volle zon in een afgesloten ruimte, weg van hittebronnen en open vuur.
- Niet gebruiken in stoffige ruimtes of waar brandbare of explosieve stoffen zijn.
- Gebruik geen beschadigde, vervormde of opgezwollen powerbank, en geen beschadigde kabels of adapters.
- Steek geen voorwerpen in de poorten en sluit ze niet kort.
- Niet zelf openmaken of repareren.
- Stop bij zwellen, vervorming, lekkage, sterke hitte, rook, vonken of een chemische geur direct met gebruiken. Onderbreek het laden alleen als dit veilig kan. Bij rook, brand of twijfel over direct gevaar: houd afstand, verlaat de ruimte en bel 112. Raak de powerbank niet aan en verplaats hem niet. Gebruik hem niet opnieuw. Neem pas contact op met Banky wanneer de situatie veilig is.
- Gooi de powerbank nooit in vuur: er is kans op ontploffing.

Geschikt voor in je handbagage

Deze powerbank heeft volgens de productgegevens 38,5Wh, onder 100Wh. Neem hem alleen mee in de handbagage, nooit in de ingecheckte koffer. Volgens IATA mag je maximaal twee powerbanks per persoon meenemen. Bescherm elke powerbank tegen kortsluiting. Laad hem niet op aan boord. Gebruik hem ook niet om apparaten te laden: KLM verbiedt gebruik en opladen aan boord. Houd hem bij je, niet in het bagagevak. Wordt je handbagage alsnog ingecheckt? Haal de powerbank eruit. Controleer vóór vertrek de voorwaarden van je maatschappij; die kunnen strenger zijn.

— Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Powerbank laadt niet of langzaam op	1) Gebruik een USB-C-adapter van minimaal 20W. 2) Probeer een andere kabel. 3) Springt het batterijniveau of blijft het hangen? Doe de drie volle rondes uit 'De eerste drie keer'.
Telefoon laadt langzaam	1) Gebruik een passende kabel en laadstand voor je telefoon. 2) Het totale uitgangsvermogen is maximaal 22,5W; meerdere apparaten delen dit vermogen. 3) Laad voor de hoogste snelheid één apparaat tegelijk. 4) Is de powerbank bijna leeg? Laad hem eerst op.
Apparaat laadt niet op	Controleer of de kabel goed vastzit, druk kort op de aan/uit-knop en probeer een andere uitgang of kabel.
Ik zie geen batterijniveau	Druk kort op de aan/uit-knop. Geen reactie bewijst niet dat de accu leeg is. Controleer een passende adapter, kabel en de juiste laadgang. Probeer een andere geschikte kabel of adapter. Stop bij schade, sterke hitte, rook of een vreemde geur en volg 'Veilig gebruik'. Nog steeds geen reactie zonder die signalen? Neem contact op met Banky.
Batterijniveau klopt niet	Doe de drie volle rondes uit 'De eerste drie keer: inregelen'.
Draadloos laden start niet	Leg de telefoon midden op het laadvlak, haal dikke hoesjes, pasjes of metaal weg en gebruik zo nodig de magnetische ring.

Probleem	Oplossing
Powerbank wordt warm	Een beetje warmte kan bij laden ontstaan. Stop bij sterke hitte; onderbreek het laden alleen als dit veilig kan. Volg bij rook, brand of twijfel de noodinstructies bij 'Veilig gebruik'.

— Garantie en klantenservice

Op je Banky geldt de wettelijke garantie. Heb je een vraag of werkt er iets niet zoals het hoort? Ons team helpt je graag. Mail naar info@banky.nl en vermeld je ordernummer en het model van je powerbank.

Inleveren aan het einde van de levensduur

Gooi de powerbank niet bij het gewone huisafval. Lever hem in bij een inzamelpunt voor batterijen en elektronica, zodat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Bedankt dat je voor Banky kiest. Energieke groet, Team Banky

Vragen over je powerbank?

info@banky.nl

banky.nl