banky

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Powerbank Powerstation 80.000 mAh · 100W

80.000 mAh | tot 100W USB-C | 5 poorten | LED lamp en SOS | display



Lees deze handleiding voor het eerste gebruik en bewaar hem goed.

EAN 8720865564876

banky.nl

Welkom bij Banky

Bedankt voor je keuze voor de Banky Powerbank 80.000 mAh 100W. Een echte powerstation met 100W USB-C voor je laptop, vijf poorten, een display en een ingebouwde LED lamp met stroboscoop en SOS. In deze handleiding lees je hoe je hem oplaadt, hoe je er je apparaten mee oplaadt, hoe de lamp werkt en hoe hij jarenlang goed blijft werken. Lees hem even door voor het eerste gebruik. Geef je de powerbank later door aan iemand anders? Doe deze handleiding er dan bij.

In de doos

Powerbank · Laadkabel · Deze handleiding

Productoverzicht



1. Aan/uit-knop
2. Knop stroboscoop en SOS
3. Knop LED lamp
4. 2× USB-C in en uit (oranje), tot 100W
5. USB-C ingang (zwart), 10W
6. 2× USB-A uit, tot 22,5W
7. Display (batterij in %)
8. Draagbeugel

De LED lamp zit in de transparante kop van de powerbank.

Specificaties

Onderdeel	Waarde
Capaciteit	80.000 mAh / 296Wh (3,7V)
Maximaal vermogen	100W via USB-C Power Delivery
Poorten	2× USB-C in en uit, 2× USB-A uit, 1× USB-C ingang
Batterijniveau	Display in procenten (0 tot 100%)
LED lamp	3 lichtstanden, stroboscoop en SOS
Beveiliging	Tegen overladen, diep ontladen, kortsluiting, overstroom en te hoge temperatuur (NTC)
Afmetingen	171 × 83 × 83 mm
Gewicht	2 kg
Aanbevolen adapter	USB-C PD-adapter van 65W of meer

Poorten

Poort	Waarvoor	Vermogen
USB-C oranje (2×)	Powerbank én apparaat opladen	Uit: 5V/3A · 9V/3A · 12V/3A · 15V/3A · 20V/5A (max 100W) In: 5V/3A · 9V/3A · 12V/3A · 15V/3A · 20V/3,25A (max 65W)
USB-C zwart	Powerbank opladen	5V/2A (10W)
USB-A (2×)	Apparaat opladen	5V/3A · 9V/2A · 10V/2,25A · 12V/1,5A (max 22,5W)

De specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen.

Capaciteit en vermogen

mAh en Wh zeggen hoeveel energie er in de powerbank past: 80.000 mAh komt overeen met 296Wh. W (watt) zegt hoe snel die energie erin of eruit gaat. 'Tot 100W' is het maximum van één USB-C poort, met een kabel die 100W aankan en een apparaat dat zoveel vraagt. Hoe snel je apparaat echt laadt, hangt af van de poort, de kabel en het apparaat zelf. Bij het omzetten gaat altijd wat energie verloren, dus niet alle opgeslagen energie komt in je apparaat terecht.

Zo vaak laad je op (ongeveer)

Apparaat	Aantal keer vol
Telefoon	ca. 16 keer
Tablet	ca. 10,5 keer
MacBook Air	ca. 4 keer

Snel aan de slag

1. Laad de powerbank voor het eerste gebruik helemaal op tot 100% via een oranje USB-C poort.
2. Druk 1× op de aan/uit-knop (1): het display laat zien hoeveel procent er in zit.
3. Sluit je apparaat aan op een USB-C of USB-A poort. Het opladen start vanzelf.

De powerbank opladen

Snel opladen via de oranje USB-C poorten (4). Gebruik een USB-C PD-adapter van 65W of meer en een USB-C-kabel. Zo is de powerbank vanaf circa 4,5 uur helemaal vol. Een kleinere adapter werkt ook, alleen langzamer.

Via de zwarte USB-C ingang (5). Deze ingang laadt met 10W. Handig als je alleen een gewone telefoonlader bij de hand hebt.

Gebruik één ingang tegelijk. Tijdens het laden loopt het percentage op het display op; bij 100% is hij vol. Je kunt apparaten opladen terwijl de powerbank zelf oplaadt.

Je apparaten opladen

Sluit je apparaat aan op een uitgang. Het maximum per uitgang: de oranje USB-C poorten tot 100W en de USB-A poorten tot 22,5W. Voor een laptop gebruik je een oranje USB-C poort en een USB-C-kabel die 100W aankan. De powerbank en je apparaat spreken samen de snelheid af: je apparaat neemt nooit meer dan het zelf aankan. Laad je meerdere apparaten tegelijk, dan kan het vermogen per poort lager uitvallen.

Aan, uit en batterijniveau

Druk 1× op de aan/uit-knop (1) om de powerbank aan te zetten en het batterijniveau te zien. Druk 2× snel achter elkaar om hem uit te zetten.

LED lamp, stroboscoop en SOS

In de transparante kop zit een felle LED lamp. Handig bij stroomuitval, op de camping of onderweg.

Wat wil je?	Zo doe je het
Lamp aan	Druk 2× op de lampknop (3)
Andere lichtstand	Druk 1× op de lampknop (3). Er zijn 3 lichtstanden.
Stroboscoop	Druk 2× op de knop stroboscoop en SOS (2)
SOS	Druk daarna 1× op dezelfde knop (2): de lamp knippert het SOS signaal

Kijk niet recht in de lamp, zeker niet bij de stroboscoop. Gebruik de stroboscoop niet in de buurt van mensen die gevoelig zijn voor flitslicht.

De eerste drie keer: inregelen

Bij een nieuwe powerbank kan de weergave van het batterijniveau in het begin wat verspringen. Ons advies voor de beste werking: laat hem de eerste drie keer een volledige ronde maken. Dat helpt de cellen en de beveiligingschip goed op elkaar af te stemmen.

1. Gebruik de powerbank tot hij helemaal leeg is en zichzelf uitschakelt.
2. Laad hem daarna meteen en zonder onderbreken volledig op tot 100%.
3. Herhaal dit nog twee keer, dus drie volledige rondes in totaal.

Daarna geeft de powerbank het batterijniveau doorgaans nauwkeuriger weer. Je hoeft hem daarna niet meer telkens leeg te laten lopen.

Zo gaat je powerbank lang mee

Dagelijks gebruik

- Bijladen wanneer het jou uitkomt is prima. Je hoeft niet te wachten tot hij leeg is.
- Laat hem niet weken of maanden helemaal leeg liggen. Een accu die lang op 0% staat, kan zo diep ontladen dat hij niet meer wil opladen.
- Een beetje warm worden tijdens het laden is normaal. Zet hem dan op een harde, open ondergrond en dek hem niet af.
- Koppel na gebruik alle kabels los en zet hem uit, zo blijft de lading beter bewaard.

Opbergen voor langere tijd

- Berg hem op met ongeveer de helft van de lading (40 tot 60%). Dat is voor een lithium-accu de rustigste stand.
- Laad hem minimaal elke 60 dagen bij, ook als je hem niet gebruikt. Zeker als hij in je noodpakket ligt.
- Bewaar hem droog, tussen -20 en 35 °C. Niet in een warme auto, in de zon of naast de verwarming.

Schoonmaken

Gebruik een zachte, droge doek. Geen water, schoonmaakmiddel of oplosmiddel. Koppel eerst alle kabels los.

Veilig gebruik

Lees deze punten voor gebruik. Wie ze negeert, loopt kans op letsel, brand of schade aan het product.

- Houd de powerbank en accessoires buiten bereik van kinderen. Het is geen speelgoed.
- Gebruik hem alleen zoals in deze handleiding staat.
- Niet blootstellen aan regen, vocht of andere vloeistoffen en niet onderdompelen. Is hij nat geworden, gebruik hem dan niet meer.
- Niet gebruiken buiten 0 tot 45 °C. Houd hem uit de volle zon, weg van hittebronnen en open vuur.

- Laat hem niet onbeheerd of de hele nacht aan de lader hangen.
- Gebruik geen beschadigde, vervormde of opgezwollen powerbank en geen beschadigde kabels.
- Steek geen voorwerpen in de poorten, sluit ze niet kort, laat hem niet vallen en maak hem niet zelf open.
- Draag hem alleen aan de draagbeugel als die goed vastzit. Hij weegt 2 kg.
- Merk je rook, een vreemde geur of sterke hitte? Koppel direct alle kabels los en gebruik hem niet meer. Neem contact met ons op.
- Gooi de powerbank nooit in vuur: er is kans op ontploffing.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Powerbank laadt niet of langzaam op	1) Gebruik een oranje USB-C poort en een USB-C PD-adapter van 65W of meer. 2) Gebruik één ingang tegelijk. 3) Probeer een andere kabel of adapter. 4) Springt het batterijniveau? Doe de drie volle rondes uit 'De eerste drie keer'.
Laptop laadt langzaam of niet	Gebruik een oranje USB-C poort en een kabel die 100W aankan. Laad zo nodig één apparaat tegelijk. Is de powerbank bijna leeg? Laad hem eerst op.
Apparaat laadt niet op	Steek de kabel stevig in, druk 1× op de aan/uit-knop en probeer een andere uitgang. Blijft het display uit, laad hem dan eerst op.
Lamp gaat niet aan	Druk 2× snel achter elkaar op de lampknop. Is de powerbank leeg? Laad hem eerst op.
Powerbank wordt warm	Licht warm is normaal bij snel laden. Wordt hij heet, koppel alles los en laat hem afkoelen.

Garantie en klantenservice

Op je Banky geldt de wettelijke garantie. Heb je een vraag of werkt er iets niet zoals het hoort? Ons team helpt je graag. Mail naar **info@banky.nl** en vermeld je ordernummer en het model van je powerbank.

Inleveren aan het einde van de levensduur

Gooi de powerbank niet bij het gewone huisafval. Lever hem in bij een inzamelpunt voor batterijen en elektronica, zodat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

banky

Vragen over je powerbank?
info@banky.nl

Bedankt dat je voor Banky kiest. Energieke groet, Team Banky