banky

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Solar Powerbank 26.800 mAh met 4 zonnepanelen

26.800 mAh | tot 22.5W | 4 zonnepanelen 8W | draadloos 15W | 4 kabels



Lees deze handleiding voor het eerste gebruik en bewaar hem goed.

EAN 8720865564951

banky.nl

Welkom bij Banky

Bedankt voor je keuze voor de Banky Solar Powerbank 26.800 mAh. Een stevige powerbank met 4 uitklapbare zonnepanelen, draadloos laden, 4 ingebouwde kabels en een felle LED lamp. In deze handleiding lees je hoe je hem oplaadt, met het stopcontact of met de zon, hoe je er je apparaten mee bijlaadt en hoe hij jarenlang goed blijft werken. Lees hem even door voor het eerste gebruik. Geef je de powerbank later door aan iemand anders? Doe deze handleiding er dan bij.

In de doos

Powerbank met 4 zonnepanelen · Laadkabel · Deze handleiding

Productoverzicht



1. 4 ingebouwde kabels: USB-C, Lightning, Micro USB en USB-A
2. Draadloos laadvlak (Qi, tot 15W)
3. LED lamp
4. USB-C en 2x USB-A
5. Batterijlampjes
6. Karabijnlus

Achterop zit het eerste zonnepaneel. Daaraan klap je de andere 3 panelen uit, zodat je 4 panelen in de zon hebt.

Specificaties

Onderdeel	Waarde
Capaciteit	26.800 mAh / 99,2Wh (3,7V)
Maximaal vermogen	22,5W
Zonnepanelen	4 panelen, samen tot 8W
Draadloos laden	Qi, tot 15W
Ingebouwde kabels	USB-C, Lightning, Micro USB en USB-A
Poorten	USB-C (in en uit) en 2x USB-A (uit)
LED lamp	Vast licht, SOS en flitsen
Batterijniveau	Batterijlampjes
Afmetingen	165 × 85 × 38 mm (ingeklapt)
Gewicht	ca. 615 gram
Gebruikstemperatuur	0 tot 45 °C
Model	ZL-905

De specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen.

Capaciteit en vermogen

mAh en Wh zeggen hoeveel energie er in de powerbank past: 26.800 mAh komt overeen met 99,2Wh. W (watt) zegt hoe snel die energie erin of eruit gaat. 'Tot 22,5W' is het maximum, met een geschikte kabel en een apparaat dat zoveel vraagt. Hoe snel je apparaat echt laadt, hangt af van de poort, de kabel en het apparaat zelf. Bij het omzetten gaat altijd wat energie verloren, dus niet alle opgeslagen energie komt in je apparaat terecht.

Snel aan de slag

1. Laad de powerbank voor het eerste gebruik helemaal op tot 100% via USB-C.
2. Druk kort op de aan/uit-knop: de lampjes laten zien hoe vol hij is.
3. Sluit je telefoon aan met een van de ingebouwde kabels of een eigen kabel, of leg hem op het draadloze laadvlak. Het opladen start vanzelf.

De powerbank opladen

Via USB-C. Gebruik een USB-C-adapter van minimaal 20W. Zo is hij in ongeveer 4,5 uur vol. Een kleinere adapter werkt ook, alleen langzamer. Gebruik één ingang tegelijk. Bij een volle accu branden alle lampjes.

Met de zon. Klap de 4 zonnepanelen uit en leg ze in de volle zon, met de cellen naar boven. Samen leveren ze tot 8W. Van leeg naar vol duurt dat ongeveer 12,5 zonuren bij continu volle zon. Minder licht, schaduw en bewolking verlengen de laadtijd. Zonuren zijn geen klokuren: de zonnepanelen zijn vooral handig om onderweg bij te laden.

Laden terwijl hij zelf laadt. Je kunt een apparaat opladen terwijl de powerbank zelf laadt. De powerbank is dan wel later vol.

Je apparaten opladen

Sluit je apparaat aan op USB-C, USB-A of een van de ingebouwde kabels. Het maximum is 22,5W. De powerbank en je apparaat spreken samen de snelheid af: je apparaat neemt nooit meer dan het zelf aankan. Laad je meerdere apparaten tegelijk, dan wordt het vermogen verdeeld. Je kunt tot 4 apparaten tegelijk laden.

Ingebouwde kabels. Haal de kabel uit de houder en steek hem in je apparaat. Klik hem na gebruik netjes terug.

Draadloos laden. Leg je telefoon met het midden van de achterkant op het laadvlak. Werkt met alle telefoons die Qi draadloos laden ondersteunen, tot 15W. Een dik hoesje of een pasje ertussen kan het laden onderbreken.

Batterijniveau bekijken

Druk kort op de aan/uit-knop. De lampjes laten zien hoe vol de powerbank is.

De LED lamp gebruiken

1. Zet de lamp aan met de aan/uit-knop.
2. Druk opnieuw om te wisselen tussen vast licht, SOS en flitsen, en daarna weer uit.

Handig bij het kamperen, bij stroomuitval of als noodsignaal onderweg.

De eerste drie keer: inregelen

Bij een nieuwe powerbank kan de weergave van het batterijniveau in het begin wat verspringen. Ons advies voor de beste werking: laat hem de eerste drie keer een volledige ronde maken. Dat helpt de cellen en de beveiligingschip goed op elkaar af te stemmen.

1. Gebruik de powerbank tot hij helemaal leeg is en zichzelf uitschakelt.
2. Laad hem daarna meteen en zonder onderbreken volledig op tot 100% via USB-C.
3. Herhaal dit nog twee keer, dus drie volledige rondes in totaal.

Zo gaat je powerbank lang mee

Dagelijks gebruik

- Bijladen wanneer het jou uitkomt is prima. Je hoeft niet te wachten tot hij leeg is.
- Laat hem niet weken of maanden helemaal leeg liggen. Een accu die lang op 0% staat, kan zo diep ontladen dat hij niet meer wil opladen.
- In de zon laden is prima, maar laat hem niet urenlang in een hete auto of achter glas liggen. Te warm is slecht voor de accu.
- Houd de zonnepanelen schoon. Stof en vuil verminderen de opbrengst.

Opbergen voor langere tijd

- Berg hem op met ongeveer de helft van de lading (40 tot 60%).
- Laad hem minimaal elke 60 dagen bij, ook als je hem niet gebruikt.
- Bewaar hem droog en op kamertemperatuur, met de panelen ingeklapt.

Schoonmaken

Gebruik een zachte, droge doek. Geen water, schoonmaakmiddel of oplosmiddel. Koppel eerst alle kabels los.

Veilig gebruik

Lees deze punten voor gebruik. Wie ze negeert, loopt kans op letsel, brand of schade aan het product.

- Houd de powerbank buiten bereik van kinderen en gebruik hem alleen zoals in deze handleiding staat.
- Niet onderdompelen in water. Is hij nat geworden, droog hem dan goed af en laat hem drogen voordat je hem gebruikt.
- Niet gebruiken buiten 0 tot 45 °C. Houd hem weg van hittebronnen en open vuur.
- Gebruik geen beschadigde, vervormde of opgezwollen powerbank, en geen beschadigde kabels.
- Steek geen voorwerpen in de poorten, sluit ze niet kort en maak hem niet zelf open.
- Kijk niet direct in de LED lamp en schijn er niet mee in de ogen van anderen.
- Merk je rook, een vreemde geur of sterke hitte? Koppel direct alle kabels los en gebruik hem niet meer. Neem contact met ons op.
- Gooi de powerbank nooit in vuur: er is kans op ontploffing.

Mag mee in de handbagage

Deze powerbank heeft 99,2Wh. Powerbanks tot 100Wh mogen volgens de IATA-regels mee aan boord, in je handbagage. Niet in de ingecheckte koffer. Check voor vertrek altijd de regels van je luchtvaartmaatschappij.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Powerbank laadt niet of langzaam op	1) Laad via USB-C met een adapter van minimaal 20W. 2) Gebruik één ingang tegelijk. 3) Met de zon gaat het langzaam: gebruik USB-C als je hem snel vol wilt hebben.
Zonnepanelen laden niet	Klap alle 4 panelen uit en leg ze in direct zonlicht, met de cellen naar boven. Achter glas of in de schaduw werkt het nauwelijks.
Telefoon laadt langzaam	1) Gebruik USB-C of USB-A voor de hoogste snelheid. 2) Laad zo nodig één apparaat tegelijk. 3) Is de powerbank bijna leeg? Laad hem eerst op.
Draadloos laden start niet	Leg het midden van je telefoon op het laadvlak, haal een dik hoesje eraf en druk kort op de aan/uit-knop.
Ik zie geen batterijniveau	Druk kort op de aan/uit-knop. Gebeurt er niets, dan is hij leeg: laad hem eerst op via USB-C.
Lamp gaat niet aan	Druk nogmaals op de aan/uit-knop. Werkt het niet, laad de powerbank dan eerst op.
Powerbank wordt warm	Licht warm is normaal, zeker in de zon. Wordt hij heet, koppel alles los en laat hem in de schaduw afkoelen.

Garantie en klantenservice

Op je Banky geldt de wettelijke garantie. Heb je een vraag of werkt er iets niet zoals het hoort? Ons team helpt je graag. Mail naar **info@banky.nl** en vermeld je ordernummer en het model van je powerbank.

Inleveren aan het einde van de levensduur

Gooi de powerbank niet bij het gewone huisafval. Lever hem in bij een inzamelpunt voor batterijen en elektronica, zodat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

banky

Vragen over je powerbank?
info@banky.nl

Bedankt dat je voor Banky kiest. Energieke groet, Team Banky