

Solar Powerbank 27.000mAh 35W

27.000mAh

tot 35W

zaklamp

draadloos 15W

zonnepaneel

IP63



Lees deze handleiding voor het eerste gebruik en bewaar hem goed.

EAN 8720865564722

banky.nl

— Welkom bij Banky

Bedankt voor je keuze voor de Banky Solar Powerbank 27.000mAh 35W. In deze handleiding lees je hoe je de powerbank oplaadt, hoe je er je apparaten mee bijlaadt en hoe hij jarenlang goed blijft werken. Lees hem even door voor het eerste gebruik. Geef je de powerbank later door aan iemand anders? Doe deze handleiding er dan bij.

In de doos

Powerbank · Laadkabel · Deze handleiding

Productoverzicht



1 Draadloos laadvlak (15W)

2 Draaglus

3 Zonnepanelen

4 Batterijlampjes

5 LED-zaklamp

6 USB-C 1 ingang en uitgang

7 USB-C 2 uitgang

8 USB-A uitgang

9 Aan/uit-knop (ook zaklamp)

10 Stofklepje

— Specificaties

Onderdeel	Waarde
Capaciteit	27.000mAh / 99,9Wh (3,7V)
Maximaal vermogen	35W (via USB-C 1; per poort verschillend, zie Poorten)
Draadloos opladen	15W (Qi)
Zonnepaneel	1,5W
Afmetingen	166 × 85 × 32 mm
Gewicht	ca. 775 gram
Batterijniveau	Batterijlampjes op de zijkant; druk kort op de aan/uit-knop
Bescherming	IP63: stofdicht en bestand tegen regen. Niet waterdicht: niet onderdompelen.
Gebruikstemperatuur	0 tot 45 °C
Aanbevolen adapter	USB-C PD-adapter van minimaal 35W voor de snelste laadtijd
Model	HM-A15

Poorten

Poort	Waarvoor	Vermogen
USB-C 1 (USB PD)	Powerbank én apparaat opladen	5V/3A · 9V/3A · 12V/2,25A · 20V/1,75A (max 35W)
USB-C 2 (USB PD)	Alleen apparaat opladen	5V/3A · 9V/3A · 12V/2,25A (max 27W)
USB-A	Alleen apparaat opladen	5V/3A · 9V/3A · 12V/2,25A (max 27W)
Draadloos laadvlak	Apparaat opladen	max 15W
Zonnepaneel	Powerbank opladen	1,5W

De specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen.

Capaciteit en vermogen

mAh en Wh zeggen hoeveel energie er in de powerbank past: 27.000mAh komt overeen met 99,9Wh. W (watt) zegt hoe snel die energie erin of eruit gaat. 'Tot 35W' is het maximum van één poort (USB-C 1), met een geschikte kabel en een apparaat dat zoveel vraagt. Hoe snel je apparaat echt laadt, hangt af van de poort, de kabel en het apparaat zelf. Bij het omzetten gaat altijd wat energie verloren, dus niet alle opgeslagen energie komt in je apparaat terecht.

— Snel aan de slag

- 1 Laad de powerbank voor het eerste gebruik helemaal op tot 100%, via USB-C 1 (tot 35W).
- 2 Druk kort op de aan/uit-knop: de lampjes laten zien hoe vol hij is.
- 3 Sluit je telefoon, tablet of ander apparaat aan met een passende kabel. Het opladen start vanzelf.

De powerbank opladen

Je laadt de powerbank op via USB-C 1: tot 35W. Gebruik daarvoor een USB-C PD-adapter van minimaal 35W voor de snelste laadtijd. Een kleinere adapter werkt ook, alleen langzamer. Tijdens het laden gaan er steeds meer lampjes branden; als ze allemaal branden, is hij vol.

Met zonlicht. Het zonnepaneel laadt de powerbank langzaam bij als hij in de zon ligt. Zie het als een noodbron voor onderweg. Gebruik voor normaal opladen altijd een adapter: dat is vele malen sneller.

Je apparaten opladen

Sluit je apparaat aan op een uitgang. Het maximum per uitgang: USB-C 1 tot 35W, USB-C 2 tot 27W en USB-A tot 27W. De powerbank en je apparaat spreken samen de snelheid af: je apparaat neemt nooit meer dan het zelf aankan. De hoogste snelheid haal je met één apparaat tegelijk. Laad je meerdere apparaten tegelijk, dan kan het vermogen per poort lager uitvallen.

Laden terwijl hij zelf laadt. Je kunt een apparaat opladen terwijl de powerbank zelf aan de lader hangt. De powerbank is dan wel later vol.

Draadloos. Leg je telefoon met de achterkant midden op het laadvlak. Het draadloos laden start vanzelf (tot 15W), als je telefoon draadloos laden (Qi) ondersteunt. Haal metalen voorwerpen en pasjes weg tussen telefoon en powerbank.

Hoe snel je telefoon draadloos laadt, bepaalt de telefoon zelf; draadloos laden gaat meestal langzamer dan via een kabel.

Batterijniveau bekijken

Batterijlampjes op de zijkant; druk kort op de aan/uit-knop.

De zaklamp gebruiken

Je powerbank heeft een ingebouwde LED-zaklamp. Handig bij stroomuitval, tijdens het kamperen of als noodlicht.

- 1 Houd de aan/uit-knop ingedrukt.
- 2 Druk één keer voor knipperen, nog een keer voor strobe.
- 3 Houd de aan/uit-knop opnieuw ingedrukt.

— De eerste drie keer: inregelen

Bij een nieuwe powerbank kan de weergave van het batterijniveau in het begin wat verspringen. Ons advies voor de beste werking: laat hem de eerste drie keer een volledige ronde maken. Dat helpt de cellen en de beveiligingschip goed op elkaar af te stemmen.

- 1 Gebruik de powerbank tot hij helemaal leeg is en zichzelf uitschakelt.
- 2 Laad hem daarna meteen en zonder onderbreken volledig op tot 100%.
- 3 Herhaal dit nog twee keer, dus drie volledige rondes in totaal.

Daarna werken de cellen en de chip beter samen en geeft de powerbank het batterijniveau doorgaans nauwkeuriger weer. Je hoeft hem daarna niet meer telkens leeg te laten lopen.

— Zo gaat je powerbank lang mee

Dagelijks gebruik

- Bijladen wanneer het jou uitkomt is prima. Je hoeft niet te wachten tot hij leeg is.
- Laat hem niet weken of maanden helemaal leeg liggen. Een accu die lang op 0% staat, kan zo diep ontladen dat hij niet meer wil opladen.
- Een beetje warm worden tijdens het laden is normaal. Leg hem dan op een harde, open ondergrond en dek hem niet af.

- Klopt het batterijniveau na een tijd niet meer? Doe dan één keer een volledige ronde van leeg naar vol.

Opbergen voor langere tijd

- Berg hem op met ongeveer de helft van de lading (40 tot 60%). Dat is voor een lithium-accu de rustigste stand.
- Laad hem minimaal **elke 60 dagen** bij, ook als je hem niet gebruikt.
- Bewaar hem droog en op kamertemperatuur. Niet in een warme auto, op de vensterbank in de zon of naast de verwarming.
- Koppel alle kabels los voordat je hem opbergt.

Schoonmaken

Gebruik een zachte, droge doek. Geen water, schoonmaakmiddel of oplosmiddel. Koppel eerst alle kabels los.

— Veilig gebruik

Lees deze punten voor gebruik. Wie ze negeert, loopt kans op letsel, brand of schade aan het product.

- Houd de powerbank en accessoires buiten bereik van kinderen. Het is geen speelgoed.
- Gebruik hem alleen zoals in deze handleiding staat.
- Deze powerbank is IP63: stofdicht en bestand tegen regen. Hij is niet waterdicht: dompel hem niet onder, houd hem niet onder de kraan en laad hem niet op als hij nat is. Laat de poorten na contact met water eerst goed drogen.
- Niet gebruiken buiten 0 tot 45 °C. Houd hem uit de volle zon in een afgesloten ruimte, weg van hittebronnen en open vuur.
- Niet gebruiken waar brandbare of explosieve stoffen zijn.
- Gebruik geen beschadigde, vervormde of opgezwollen powerbank, en geen beschadigde kabels of adapters.
- Steek geen voorwerpen in de poorten en sluit ze niet kort.
- Niet zelf openmaken of repareren.
- Merk je rook, een vreemde geur of sterke hitte? Koppel direct alle kabels los en gebruik hem niet meer. Neem contact met ons op.
- Gooi de powerbank nooit in vuur: er is kans op ontploffing.

Geschikt voor in je handbagage

Deze powerbank heeft 99,9Wh, net onder de grens van 100Wh. Daarmee mag hij bij de meeste luchtvaartmaatschappijen mee in de handbagage, zonder dat je vooraf toestemming hoeft te vragen. Let op: nooit in de ingecheckte koffer. Meestal mag je maximaal twee powerbanks per persoon meenemen. Opladen aan boord mag niet, en sommige maatschappijen, zoals KLM, verbieden ook het gebruik aan boord. Houd hem bij je en niet in het bagagevak. Maatschappijen kunnen strengere regels hebben: check ze vóór vertrek.

— Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Powerbank laadt niet of langzaam op	1) Gebruik een USB-C PD-adapter van minimaal 35W voor de snelste laadtijd. 2) Probeer een andere kabel. 3) Springt het batterijniveau of blijft het hangen? Doe de drie volle rondes uit 'De eerste drie keer'.
Telefoon laadt langzaam	1) Gebruik een kabel die bij je telefoon past. 2) Laad zo nodig één apparaat tegelijk. 3) Is de powerbank bijna leeg? Laad hem eerst op.
Apparaat laadt niet op	Controleer of de kabel goed vastzit, druk kort op de aan/uit-knop en probeer een andere uitgang of kabel.
Ik zie geen batterijniveau	Druk kort op de aan/uit-knop. Gebeurt er niets, dan is hij leeg: laad hem eerst op.
Batterijniveau klopt niet	Doe de drie volle rondes uit 'De eerste drie keer: inregelen'.
Draadloos laden start niet	Leg de telefoon midden op het laadvlak, haal dikke hoesjes, pasjes of metaal weg en gebruik zo nodig de magnetische ring.
Zaklamp gaat niet aan	Houd de aan/uit-knop ingedrukt. Werkt het niet, laad de powerbank dan eerst op.
Powerbank wordt warm	Licht warm is normaal. Wordt hij heet, koppel alles los en laat hem afkoelen.

— Garantie en klantenservice

Op je Banky geldt de wettelijke garantie. Heb je een vraag of werkt er iets niet zoals het hoort? Ons team helpt je graag. Mail naar info@banky.nl en vermeld je ordernummer en het model van je powerbank.

Inleveren aan het einde van de levensduur

Gooi de powerbank niet bij het gewone huisafval. Lever hem in bij een inzamelpunt voor batterijen en elektronica, zodat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

Bedankt dat je voor Banky kiest. Energieke groet, Team Banky