banky

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Solar Powerbank 27.000 mAh met dynamo

27.000 mAh | tot 22,5W | zon en dynamo | draadloos 15W | 4 kabels | kompas



Lees deze handleiding voor het eerste gebruik en bewaar hem goed.

EAN 8720865564838

banky.nl

Welkom bij Banky

Bedankt voor je keuze voor de Banky Solar Powerbank 27.000 mAh met dynamo. Een powerbank die je op 5 manieren oplaadt: met de zon, met de dynamo slinger, via USB-C, via Micro USB en via de ingebouwde kabel. Met 3 in 1 draadloos laden, 4 ingebouwde kabels, kompas, display en LED zaklamp. In deze handleiding lees je hoe je hem oplaadt, hoe je er je apparaten mee bijlaadt en hoe hij jarenlang goed blijft werken.

In de doos

Powerbank met 4 zonnepanelen · Laadkabel · Deze handleiding

Productoverzicht



1. Dynamo slinger
2. Ingebouwde kabels: USB-C, Lightning, Micro USB en USB-A
3. Magnetisch draadloos laadvlak
4. USB-C (in en uit)
5. USB-A (uitgang)
6. Display in procenten
7. Uitklapbare zonnepanelen
8. Kompas
9. Klittenbandlus

De LED zaklamp zit aan de voorkant, naast het kompas. De Micro USB ingang zit aan de zijkant.

Specificaties

Onderdeel	Waarde
Capaciteit	27.000 mAh / 99,9Wh
Maximaal vermogen	22,5W, gedeeld bij meerdere apparaten
Draadloos	Magnetisch 3 in 1, tot 15W
Zonnepanelen	4 panelen, samen tot 6W (5,5V)
Dynamo	360° slinger, 5,5V/400mA
Ingangen	USB-C, Micro USB, ingebouwde USB-A kabel, zon en dynamo
Uitgangen	USB-C, USB-A, ingebouwde USB-C, Lightning en Micro USB kabel
Apparaten tegelijk	Tot 5
Batterijniveau	Digitaal display in procenten
Extra	LED zaklamp met SOS, kompas, klittenbandlus
Afmetingen	185 × 92 × 48 mm
Gewicht	ca. 900 gram
Model	ZL-916

De specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen.

Capaciteit en vermogen

mAh en Wh zeggen hoeveel energie er in de powerbank past: 27.000 mAh komt overeen met 99,9Wh. W (watt) zegt hoe snel die energie erin of eruit gaat. 'Tot 22,5W' is het maximum, met een geschikte kabel en een apparaat dat zoveel vraagt. Hoe snel je apparaat echt laadt, hangt af van de poort, de kabel en het apparaat zelf. Bij het omzetten gaat altijd wat energie verloren, dus niet alle opgeslagen energie komt in je apparaat terecht.

Snel aan de slag

1. Laad de powerbank voor het eerste gebruik helemaal op tot 100% via USB-C.
2. Druk kort op de aan/uit knop: het display laat zien hoeveel procent er in zit.
3. Sluit je telefoon aan met een ingebouwde kabel, of leg hem op het draadloze laadvlak. Het opladen start vanzelf.

De powerbank opladen: 5 manieren

Via USB-C of Micro USB. Gebruik een adapter van minimaal 20W. Het display knippert tijdens het laden en stopt bij 100%. Gebruik één ingang tegelijk.

Via de ingebouwde USB-A kabel. Steek de USB-A kabel in een USB lader of een USB poort.

Met de zon. Klap de zonnepanelen uit en leg ze in direct zonlicht, met de cellen naar boven. Het groene zonnetje op het display laat zien dat hij laadt. De zonnepanelen zijn bedoeld om onderweg bij te laden: van leeg naar vol duurt met zon veel langer dan met USB-C.

Met de dynamo. Klap de slinger uit en draai hem in een gelijkmatig tempo rond, linksom of rechtsom. Het display knippert zolang hij laadt. Handig als noodstroom als er geen stopcontact en geen zon is.

Je apparaten opladen

Gebruik USB-C, USB-A of een van de ingebouwde kabels. Het maximum is 22,5W. Je apparaat neemt nooit meer dan het zelf aankan. Laad je meerdere apparaten tegelijk, dan wordt het vermogen verdeeld. Je kunt tot 5 apparaten tegelijk laden. Is er 30 seconden geen apparaat aangesloten, dan schakelt hij zichzelf uit.

Ingebouwde kabels. Haal de kabel uit de houder en steek hem in je apparaat. Klik hem na gebruik terug.

3 in 1 draadloos laden

Leg je iPhone op het laadvlak: de magneet klikt hem op de goede plek. Je laadt draadloos tot 15W. Ook een Apple Watch of AirPods kun je draadloos opladen. Het draadloos-icoon op het display laat zien dat hij laadt. Een dik hoesje of een pasje ertussen kan het laden onderbreken.

De LED zaklamp gebruiken

1. Houd de aan/uit knop lang ingedrukt om de zaklamp aan te zetten.
2. Druk één keer voor het knipperlicht.
3. Druk nog een keer voor het SOS signaal.
4. Druk twee keer snel achter elkaar om de lamp uit te zetten.

Het kompas

Leg de powerbank plat neer en houd hem uit de buurt van metaal en magneten, zoals het draadloze laadvlak van een andere telefoon. Dan wijst het kompas het noorden aan.

De eerste drie keer: inregelen

Bij een nieuwe powerbank kan de weergave van het batterijniveau in het begin wat verspringen. Ons advies voor de beste werking: laat hem de eerste drie keer een volledige ronde maken. Dat helpt de cellen en de beveiligingschip goed op elkaar af te stemmen.

1. Gebruik de powerbank tot hij helemaal leeg is en zichzelf uitschakelt.
2. Laad hem daarna meteen en zonder onderbreken volledig op tot 100% via USB-C.
3. Herhaal dit nog twee keer, dus drie volledige rondes in totaal.

Daarna geeft de powerbank het batterijniveau doorgaans nauwkeuriger weer. Je hoeft hem daarna niet meer telkens leeg te laten lopen.

Zo gaat je powerbank lang mee

Dagelijks gebruik

- Bijladen wanneer het jou uitkomt is prima. Je hoeft niet te wachten tot hij leeg is.
- Laat hem niet weken of maanden helemaal leeg liggen. Een accu die lang op 0% staat, kan zo diep ontladen dat hij niet meer wil opladen.
- Een beetje warm worden tijdens het laden is normaal. Leg hem dan op een harde, open ondergrond en dek hem niet af.
- In de zon laden is prima, maar laat hem niet urenlang in een hete auto of achter glas liggen.
- Houd de zonnepanelen schoon. Stof en vuil verminderen de opbrengst.

Opbergen voor langere tijd

- Berg hem op met ongeveer de helft van de lading (40 tot 60%). Dat is voor een lithium-accu de rustigste stand.
- Laad hem minimaal elke 60 dagen bij, ook als je hem niet gebruikt.
- Bewaar hem droog en op kamertemperatuur. Niet in een warme auto, in de volle zon of naast de verwarming.
- Bewaar hem met de panelen ingeklapt.

Schoonmaken

Gebruik een zachte, droge doek. Geen water, schoonmaakmiddel of oplosmiddel. Koppel eerst alle kabels los.

Veilig gebruik

Lees deze punten voor gebruik. Wie ze negeert, loopt kans op letsel, brand of schade aan het product.

- Houd de powerbank buiten bereik van kinderen en gebruik hem alleen zoals in deze handleiding staat.
- Niet onderdompelen in water. Is hij nat geworden, droog hem dan goed af en laat hem drogen voordat je hem gebruikt.
- Niet gebruiken buiten 0 tot 45 °C. Houd hem weg van hittebronnen en open vuur.

- Gebruik geen beschadigde, vervormde of opgezwollen powerbank, en geen beschadigde kabels.
- Steek geen voorwerpen in de poorten, sluit ze niet kort, laat hem niet vallen en maak hem niet zelf open.
- Kijk niet direct in de LED lamp en schijn er niet mee in de ogen van anderen.
- Laat de slinger los als je hem niet gebruikt en klap hem in, zodat hij niet afbreekt.
- Merk je rook, een vreemde geur of sterke hitte? Koppel direct alle kabels los en gebruik hem niet meer. Neem contact met ons op.
- Gooi de powerbank nooit in vuur: er is kans op ontploffing.

Mag mee in de handbagage

Deze powerbank heeft 99,9Wh. Powerbanks tot 100Wh mogen volgens de IATA-regels mee aan boord, in je handbagage. Niet in de ingecheckte koffer. Check voor vertrek altijd de regels van je luchtvaartmaatschappij.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Powerbank laadt niet of langzaam op	1) Laad via USB-C met een adapter van minimaal 20W. 2) Gebruik één ingang tegelijk. 3) Zon en dynamo zijn voor bijladen: gebruik USB-C als je hem snel vol wilt hebben.
Zonnepanelen laden niet	Klap de panelen uit en leg ze in direct zonlicht, cellen naar boven. Achter glas of in de schaduw werkt het nauwelijks.
Draadloos laden start niet	Leg het midden van je telefoon op het laadvlak, haal een dik hoesje eraf en druk kort op de aan/uit knop.
Display blijft uit	Druk kort op de aan/uit knop. Gebeurt er niets, dan is hij leeg: laad hem op via USB-C.
Kompas wijst verkeerd	Houd hem plat en weg van metaal, magneten en andere elektronica.

Garantie en klantenservice

Op je Banky geldt de wettelijke garantie. Heb je een vraag of werkt er iets niet zoals het hoort? Ons team helpt je graag. Mail naar **info@banky.nl** en vermeld je ordernummer en het model van je powerbank.

Inleveren aan het einde van de levensduur

Gooi de powerbank niet bij het gewone huisafval. Lever hem in bij een inzamelpunt voor batterijen en elektronica, zodat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

banky

Vragen over je powerbank?
info@banky.nl

Bedankt dat je voor Banky kiest. Energieke groet, Team Banky