banky

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Travel Powerbank 5 in 1 15.000 mAh

15.000 mAh | tot 22,5W | MagSafe en Qi | stekker 200+ landen | 2 kabels



Lees deze handleiding voor het eerste gebruik en bewaar hem goed.

EAN 8720865564241

banky.nl

Welkom bij Banky

Bedankt voor je keuze voor de Banky Travel Powerbank 5 in 1. Powerbank, lader met ingebouwde stekker, magnetische draadloze lader (MagSafe en Qi) en twee ingebouwde kabels in één compact blok. Met de opzetstukken laad je hem op in meer dan 200 landen. In deze handleiding lees je hoe je hem oplaadt, hoe je er je apparaten mee bijlaadt en hoe hij jarenlang goed blijft werken. Lees hem even door voor het eerste gebruik. Geef je de powerbank later door aan iemand anders? Doe deze handleiding er dan bij.

In de doos

Powerbank · USB-C kabel · Opzetstukken EU, UK en AU · Reistas · Deze handleiding

Productoverzicht



1. Ingebouwde Lightning-kabel (uitgang)
2. Uitklapbare stekker (ingang)
3. Magnetisch draadloos laadvlak
4. Aan/uit-knop
5. USB-C ingang en uitgang
6. Digitaal display (batterij in %)
7. USB-A uitgang
8. Ingebouwde USB-C-kabel (uitgang)

Specificaties

Onderdeel	Waarde
Capaciteit	15.000 mAh / 55,5Wh (3,7V)
Maximaal vermogen	22,5W (via USB-C, USB-A en de ingebouwde USB-C-kabel)
Qi	Magnetisch draadloos tot 15W, MagSafe compatibel
Ingebouwde stekker	100 tot 240V ~ 50/60Hz, 0,5A
Stekkertypes	US (ingebouwd), EU, UK en AU · geschikt voor 200+ landen
Afmetingen	90 × 84,5 × 36 mm
Batterijniveau	Digitaal display in procenten (0 tot 100%)
Behuizing	ABS en PC
Bewaartemperatuur	-20 tot 35 °C
Aanbevolen adapter	USB-C PD-adapter van minimaal 18W (of de ingebouwde stekker)
Model	IS-A3C

Poorten

Poort	Waarvoor	Vermogen
Ingebouwde stekker	Powerbank opladen via het stopcontact	100 tot 240V · via USB tegelijk apparaat laden: 5V/2,4A (max 12W)
USB-C (USB PD)	Powerbank én apparaat opladen	In: 5V/3A · 9V/2A · 12V/1,5A (max 18W) Uit: 5V/3A · 9V/2,22A · 10V/2,25A · 12V/1,66A (max 22,5W)
USB-A	Apparaat opladen	5V/3A · 9V/2A · 10V/2,25A · 12V/1,5A (max 22,5W)
Ingebouwde USB-C-kabel	Apparaat opladen	5V/3A · 9V/2,22A · 10V/2,25A · 12V/1,66A (max 22,5W)
Ingebouwde Lightning-kabel	Apparaat opladen	5V/2,4A (max 12W)
Qi (magnetisch draadloos)	Apparaat opladen	5W · 7,5W · 10W · 15W (max 15W)

De specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen.

Capaciteit en vermogen

mAh en Wh zeggen hoeveel energie er in de powerbank past: 15.000 mAh komt overeen met 55,5Wh. W (watt) zegt hoe snel die energie erin of eruit gaat. 'Tot 22,5W' is het maximum van één uitgang, met een geschikte kabel en een apparaat dat zoveel vraagt. Hoe snel je apparaat echt laadt, hangt af van de poort, de kabel en het apparaat zelf. Bij het omzetten gaat altijd wat energie verloren, dus niet alle opgeslagen energie komt in je apparaat terecht.

Snel aan de slag

1. Laad de powerbank voor het eerste gebruik helemaal op tot 100%. Klap de stekker uit en steek hem in het stopcontact, of gebruik USB-C.
2. Druk kort op de aan/uit-knop: het display laat zien hoeveel procent er in zit.
3. Klik hem magnetisch op je iPhone, of gebruik een van de ingebouwde kabels. Het opladen start vanzelf.

De powerbank opladen

Via de ingebouwde stekker. Klap de stekker uit en steek hem in een stopcontact (100 tot 240V). Je hebt dus geen losse lader nodig. De ingebouwde stekker is een US-stekker; schuif op reis het passende opzetstuk (EU, UK of AU) erover. Met deze vier stekkertypes laad je hem op in meer dan 200 landen. Klap de stekker na gebruik weer in.

Via USB-C. Gebruik een USB-C PD-adapter van minimaal 18W en een USB-C-kabel. Een kleinere adapter werkt ook, alleen langzamer.

Gebruik één ingang tegelijk. Tijdens het laden loopt het percentage op het display op; bij 100% is hij vol.

Laden terwijl hij in het stopcontact zit. Zit de powerbank in het stopcontact, dan kun je via de USB-uitgangen ook je telefoon opladen (samen tot 12W). De powerbank is dan wel later vol.

Je apparaten opladen

Sluit je apparaat aan op een uitgang of gebruik een van de ingebouwde kabels. Het maximum per uitgang: USB-C tot 22,5W, USB-A tot 22,5W, de ingebouwde USB-C-kabel tot 22,5W en de ingebouwde Lightning-kabel tot 12W. De powerbank en je apparaat spreken samen de snelheid af: je apparaat neemt nooit meer dan het zelf aankan. De hoogste snelheid haal je met één apparaat tegelijk. Laad je meerdere apparaten tegelijk, dan kan het vermogen per poort lager uitvallen.

Ingebouwde kabels. Haal de kabel uit de houder in de behuizing en steek hem in je apparaat. Klik hem na gebruik netjes terug.

Magnetisch draadloos laden (MagSafe en Qi)

1. Leg de powerbank met het ronde laadvlak tegen de achterkant van je iPhone. De sterke magneet klikt hem vanzelf op de goede plek.
2. Druk kort op de aan/uit-knop als het laden niet meteen start.
3. Gebruik je een hoesje? Kies dan een MagSafe-hoesje, anders houdt de magneet minder goed vast.

Werkt met iPhone 12 en nieuwer (MagSafe) en met alle andere telefoons die Qi draadloos laden ondersteunen, zoals Samsung Galaxy en Google Pixel. Telefoons zonder magneet leg je met het midden van de achterkant op het laadvlak. Hoe snel je telefoon draadloos laadt, bepaalt de telefoon zelf: iPhones laden zo meestal met 7,5W, andere toestellen tot 15W. Een beetje warm worden tijdens draadloos laden is normaal.

Batterijniveau bekijken

Druk kort op de aan/uit-knop. Het display laat het batterijniveau in procenten zien (0 tot 100%).

De eerste drie keer: inregelen

Bij een nieuwe powerbank kan de weergave van het batterijniveau in het begin wat verspringen. Ons advies voor de beste werking: laat hem de eerste drie keer een volledige ronde maken. Dat helpt de cellen en de beveiligingschip goed op elkaar af te stemmen.

1. Gebruik de powerbank tot hij helemaal leeg is en zichzelf uitschakelt.
2. Laad hem daarna meteen en zonder onderbreken volledig op tot 100%.
3. Herhaal dit nog twee keer, dus drie volledige rondes in totaal.

Daarna werken de cellen en de chip beter samen en geeft de powerbank het batterijniveau doorgaans nauwkeuriger weer. Je hoeft hem daarna niet meer telkens leeg te laten lopen.

Zo gaat je powerbank lang mee

Dagelijks gebruik

- Bijladen wanneer het jou uitkomt is prima. Je hoeft niet te wachten tot hij leeg is.
- Laat hem niet weken of maanden helemaal leeg liggen. Een accu die lang op 0% staat, kan zo diep ontladen dat hij niet meer wil opladen.
- Een beetje warm worden tijdens het laden is normaal. Leg hem dan op een harde, open ondergrond en dek hem niet af.
- Koppel na gebruik alle kabels los, zo blijft de lading beter bewaard.

Opbergen voor langere tijd

- Berg hem op met ongeveer de helft van de lading (40 tot 60%). Dat is voor een lithium-accu de rustigste stand.
- Laad hem minimaal elke 60 dagen bij, ook als je hem niet gebruikt.
- Bewaar hem droog, tussen -20 en 35 °C. Niet in een warme auto, op de vensterbank in de zon of naast de verwarming.
- In de meegeleverde reistas zitten de powerbank en de opzetstukken netjes bij elkaar.

Schoonmaken

Gebruik een zachte, droge doek. Geen water, schoonmaakmiddel of oplosmiddel. Koppel eerst alle kabels los en haal hem uit het stopcontact.

Veilig gebruik

Lees deze punten voor gebruik. Wie ze negeert, loopt kans op letsel, brand of schade aan het product.

- Houd de powerbank en accessoires buiten bereik van kinderen. Het is geen speelgoed.
- Gebruik hem alleen zoals in deze handleiding staat.
- Niet blootstellen aan regen, vocht of andere vloeistoffen en niet onderdompelen. Is hij nat geworden, gebruik hem dan niet meer.
- Steek de stekker nooit met natte handen in het stopcontact en gebruik hem niet in de badkamer.
- Niet gebruiken buiten 0 tot 45 °C. Houd hem uit de volle zon, weg van hittebronnen en open vuur.
- Laat hem niet onbeheerd of de hele nacht aan de lader hangen.
- Gebruik geen beschadigde, vervormde of opgezwollen powerbank, en geen beschadigde kabels, stekker of opzetstukken.
- Steek geen voorwerpen in de poorten, sluit ze niet kort, laat hem niet vallen en maak hem niet zelf open.
- Merk je rook, een vreemde geur of sterke hitte? Haal hem direct uit het stopcontact, koppel alle kabels los en gebruik hem niet meer. Neem contact met ons op.
- Gooi de powerbank nooit in vuur: er is kans op ontploffing.

Mag mee in de handbagage

Deze powerbank heeft 55,5Wh. Powerbanks tot 100Wh mogen volgens de IATA-regels mee aan boord, in je handbagage. Niet in de ingecheckte koffer. Check voor vertrek altijd de regels van je luchtvaartmaatschappij.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Powerbank laadt niet of langzaam op	1) Gebruik de ingebouwde stekker of een USB-C PD-adapter van minimaal 18W. 2) Gebruik één ingang tegelijk. 3) Probeer een ander stopcontact of een andere kabel. 4) Springt het batterijniveau of blijft het hangen? Doe de drie volle rondes uit 'De eerste drie keer'.
Telefoon laadt langzaam	1) Gebruik USB-C, USB-A of de ingebouwde USB-C-kabel voor de hoogste snelheid. 2) Laad zo nodig één apparaat tegelijk. 3) Is de powerbank bijna leeg? Laad hem eerst op.
Draadloos laden start niet of magneet houdt slecht vast	Leg het laadvlak tegen het midden van je telefoon en druk kort op de aan/uit-knop. Haal een dik of niet-MagSafe hoesje eraf en houd pasjes en metaal ertussen weg.
Apparaat laadt niet op	Steek de kabel stevig in, druk kort op de aan/uit-knop en probeer een andere uitgang. Blijft het display uit, laad hem dan eerst op.
Powerbank wordt warm	Licht warm is normaal, zeker bij draadloos laden. Wordt hij heet, koppel alles los en laat hem afkoelen.

Garantie en klantenservice

Op je Banky geldt de wettelijke garantie. Heb je een vraag of werkt er iets niet zoals het hoort? Ons team helpt je graag. Mail naar **info@banky.nl** en vermeld je ordernummer en het model van je powerbank.

Inleveren aan het einde van de levensduur

Gooi de powerbank niet bij het gewone huisafval. Lever hem in bij een inzamelpunt voor batterijen en elektronica, zodat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

banky

Vragen over je powerbank?
info@banky.nl

Bedankt dat je voor Banky kiest. Energieke groet, Team Banky