banky

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MagSafe Powerbank 5.000 mAh

5.000 mAh | Qi2 15W | USB-C 20W | 6,5 mm dun | aluminium



Lees deze handleiding voor het eerste gebruik en bewaar hem goed.
EAN 8720865564869

banky.nl

Welkom bij Banky

Bedankt voor je keuze voor de Banky MagSafe Powerbank 5.000 mAh. Superdun (6,5 mm), van aluminium en met een sterke magneet die vastklikt op je iPhone. Je laadt draadloos tot 15W met Qi2, of via USB-C tot 20W. In deze handleiding lees je hoe je hem gebruikt en hoe hij lang goed blijft werken.

In de doos

Powerbank · Laadkabel · Deze handleiding

Productoverzicht



1 Batterijlampjes

De magnetische laadkant zit aan de achterkant. De USB-C poort (in en uit) zit aan de zijkant.

Specificaties

Onderdeel	Waarde
Capaciteit	5.000 mAh / 18,5Wh
Draadloos	Qi2 magnetisch: 5W · 7,5W · 15W
USB-C uitgang	Max 20W: 5V/3A · 9V/2,22A · 12V/1,5A (USB PD)
USB-C ingang	Max 18W: 5V/3A · 9V/2A (USB PD)
Batterijniveau	Batterijlampjes
Accu	Lithium-polymeer, 500 laadcycli
Gebruikstemperatuur	0 tot 40 °C
Afmetingen	100 × 68 × 6,5 mm (7,8 mm met magneetring)
Gewicht	103 gram
Behuizing	Aluminium

De specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen.

Capaciteit en vermogen

mAh en Wh zeggen hoeveel energie er in de powerbank past: 5.000 mAh komt overeen met 18,5Wh. W (watt) zegt hoe snel die energie erin of eruit gaat. 'Tot 20W' is het maximum, met een geschikte kabel en een apparaat dat zoveel vraagt. Hoe snel je apparaat echt laadt, hangt af van de poort, de kabel en het apparaat zelf. Bij het omzetten gaat altijd wat energie verloren, dus niet alle opgeslagen energie komt in je apparaat terecht.

Snel aan de slag

1. Laad de powerbank voor het eerste gebruik helemaal op via USB-C. Gebruik een adapter van minimaal 18W.
2. Klik de powerbank met de magnetische kant tegen de achterkant van je iPhone. Het draadloos laden start vanzelf.
3. Liever met een kabel? Sluit je telefoon aan op de USB-C poort, tot 20W.

Magnetisch draadloos laden (Qi2)

Werkt met iPhone 12 en nieuwer (MagSafe) en met telefoons die Qi draadloos laden ondersteunen. Telefoons zonder magneet leg je met het midden van de achterkant op de powerbank. Gebruik je een hoesje? Kies dan een MagSafe-hoesje, anders houdt de magneet minder goed vast. Een beetje warm worden tijdens draadloos laden is normaal.

De powerbank opladen

Sluit een USB-C kabel en een USB-C adapter van minimaal 18W aan. Vanaf ongeveer 1 uur is hij vol. De lampjes laten zien hoe ver hij is.

De eerste drie keer: inregelen

Bij een nieuwe powerbank kan de weergave van het batterijniveau in het begin wat verspringen. Ons advies voor de beste werking: laat hem de eerste drie keer een volledige ronde maken. Dat helpt de cellen en de beveiligingschip goed op elkaar af te stemmen.

1. Gebruik de powerbank tot hij helemaal leeg is en zichzelf uitschakelt.
2. Laad hem daarna meteen en zonder onderbreken volledig op tot 100% via USB-C.
3. Herhaal dit nog twee keer, dus drie volledige rondes in totaal.

Daarna geeft de powerbank het batterijniveau doorgaans nauwkeuriger weer. Je hoeft hem daarna niet meer telkens leeg te laten lopen.

Zo gaat je powerbank lang mee

Dagelijks gebruik

- Bijladen wanneer het jou uitkomt is prima. Je hoeft niet te wachten tot hij leeg is.
- Laat hem niet weken of maanden helemaal leeg liggen. Een accu die lang op 0% staat, kan zo diep ontladen dat hij niet meer wil opladen.
- Een beetje warm worden tijdens het laden is normaal. Leg hem dan op een harde, open ondergrond en dek hem niet af.
- Houd pasjes met een magneetstrip en bankpassen uit de buurt van de magneet.

Opbergen voor langere tijd

- Berg hem op met ongeveer de helft van de lading (40 tot 60%). Dat is voor een lithium-accu de rustigste stand.
- Laad hem minimaal elke 60 dagen bij, ook als je hem niet gebruikt.
- Bewaar hem droog en op kamertemperatuur. Niet in een warme auto, in de volle zon of naast de verwarming.

Schoonmaken

Gebruik een zachte, droge doek. Geen water, schoonmaakmiddel of oplosmiddel. Koppel eerst alle kabels los.

Veilig gebruik

Lees deze punten voor gebruik. Wie ze negeert, loopt kans op letsel, brand of schade aan het product.

- Houd de powerbank buiten bereik van kinderen en gebruik hem alleen zoals in deze handleiding staat.
- Niet blootstellen aan regen of vocht en niet onderdompelen. Is hij nat geworden, gebruik hem dan niet meer.
- Niet gebruiken buiten 0 tot 40 °C. Houd hem weg van hittebronnen en open vuur.
- Gebruik geen beschadigde, vervormde of opgezwollen powerbank, en geen beschadigde kabels.
- Steek geen voorwerpen in de poorten, sluit ze niet kort, laat hem niet vallen en maak hem niet zelf open.
- Mensen met een pacemaker of ander medisch implantaat houden de magneet op afstand van het implantaat.
- Merk je rook, een vreemde geur of sterke hitte? Koppel direct alle kabels los en gebruik hem niet meer. Neem contact met ons op.
- Gooi de powerbank nooit in vuur: er is kans op ontploffing.

Mag mee in de handbagage

Deze powerbank heeft 18,5Wh. Powerbanks tot 100Wh mogen volgens de IATA-regels mee aan boord, in je handbagage. Niet in de ingecheckte koffer. Check voor vertrek altijd de regels van je luchtvaartmaatschappij.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Draadloos laden start niet	Klik de powerbank in het midden van je telefoon. Haal een dik of niet-MagSafe hoesje eraf en houd pasjes en metaal ertussen weg.
Laadt langzaam	Draadloos bepaalt de telefoon de snelheid. Sneller nodig? Gebruik de USB-C poort, tot 20W.
Powerbank laadt niet op	Gebruik een andere USB-C kabel of een adapter van minimaal 18W.
Powerbank wordt warm	Licht warm is normaal bij draadloos laden. Wordt hij heet, haal hem van je telefoon en laat hem afkoelen.

Garantie en klantenservice

Op je Banky geldt de wettelijke garantie. Heb je een vraag of werkt er iets niet zoals het hoort? Ons team helpt je graag. Mail naar **info@banky.nl** en vermeld je ordernummer en het model van je powerbank.

Inleveren aan het einde van de levensduur

Gooi de powerbank niet bij het gewone huisafval. Lever hem in bij een inzamelpunt voor batterijen en elektronica, zodat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

banky

Vragen over je powerbank?
info@banky.nl

Bedankt dat je voor Banky kiest. Energieke groet, Team Banky