banky

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Oplaadbare Zaklamp met Powerbank 10.000 mAh

12.000 lumen | zoom tot 500 m | 10.000 mAh | USB-C 22,5W | IP46



Lees deze handleiding voor het eerste gebruik en bewaar hem goed.

EAN 8720865564944

Welkom bij Banky

Bedankt voor je keuze voor de Banky Oplaadbare Zaklamp met Powerbank 10.000 mAh. Een superfelle LED zaklamp met zoomkop en een ingebouwde powerbank in één stevige aluminium behuizing. In deze handleiding lees je hoe je hem oplaadt, hoe je de lichtstanden gebruikt, hoe je er je telefoon mee oplaadt en hoe hij lang goed blijft werken.

In de doos

Zaklamp met powerbank · Draagkoord · Deze handleiding

Productoverzicht



1. Zoomkop met LED lamp
2. Aan/uit knop met 4 batterijlampjes
3. Achterkant met werklamp

Specificaties

Onderdeel	Waarde
Lichtsterkte	Tot 12.000 lumen
Bereik	Tot 500 m
Lichtstanden	5: hoog, midden, laag, strobe en werklamp achterop
Zoom	Uitschuifbare kop: verre straal of brede bundel
Capaciteit	10.000 mAh / 37Wh (3 × 18650 cellen)
USB-C (in en uit)	Tot 22,5W
Batterijniveau	4 lampjes in de aan/uit knop
Waterdicht	IP46, bestand tegen regen en waterstralen
Behuizing	Aluminium
Lengte	26,5 cm
Gewicht	628 gram

De specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen.

Snel aan de slag

1. Laad de zaklamp voor het eerste gebruik helemaal op via de USB-C poort. Als alle 4 lampjes branden, is hij vol.
2. Druk op de aan/uit knop om de lamp aan te zetten. Druk opnieuw om naar de volgende lichtstand te gaan.
3. Draai of schuif de kop om te kiezen tussen een verre straal en een brede bundel.

De lichtstanden

- **Hoog:** maximaal licht, tot 12.000 lumen.
- **Midden:** voor dagelijks gebruik.
- **Laag:** uren lang licht, bijvoorbeeld in de tent.
- **Strobe:** knipperlicht om op te vallen of als noodsignaal.
- **Werklamp:** het extra lampje achterop, handig om bij te werken of als sfeerlicht.

Ver of breed: de zoomkop

Schuif de kop naar voren voor een geconcentreerde straal die tot 500 meter ver reikt. Schuif hem terug voor een brede bundel die alles om je heen verlicht.

De zaklamp opladen

Sluit een USB-C kabel aan op de USB-C poort en een USB-C adapter van minimaal 20W. De 4 lampjes in de knop laten zien hoe ver hij is. Als alle lampjes blijven branden, is hij vol.

Je telefoon opladen

Sluit je telefoon met een USB-C kabel aan op de USB-C poort van de zaklamp. Het opladen start vanzelf, met snelladen tot 22,5W. Met een volle accu laad je een iPhone ongeveer 2 keer op. De zaklamp en je telefoon spreken samen de snelheid af: je telefoon neemt nooit meer dan hij aankan.

Capaciteit en vermogen

mAh en Wh zeggen hoeveel energie er in de powerbank past: 10.000 mAh komt overeen met 37Wh. W (watt) zegt hoe snel die energie erin of eruit gaat. 'Tot 22,5W' is het maximum, met een geschikte kabel en een apparaat dat zoveel vraagt. Hoe snel je apparaat echt laadt, hangt af van de poort, de kabel en het apparaat zelf. Bij het omzetten gaat altijd wat energie verloren, dus niet alle opgeslagen energie komt in je apparaat terecht.

De eerste drie keer: inregelen

Bij een nieuwe powerbank kan de weergave van het batterijniveau in het begin wat verspringen. Ons advies voor de beste werking: laat hem de eerste drie keer een volledige ronde maken. Dat helpt de cellen en de beveiligingschip goed op elkaar af te stemmen.

1. Gebruik de powerbank tot hij helemaal leeg is en zichzelf uitschakelt.
2. Laad hem daarna meteen en zonder onderbreken volledig op tot 100% via USB-C.
3. Herhaal dit nog twee keer, dus drie volledige rondes in totaal.

Daarna geeft de powerbank het batterijniveau doorgaans nauwkeuriger weer. Je hoeft hem daarna niet meer telkens leeg te laten lopen.

Zo gaat je zaklamp lang mee

Dagelijks gebruik

- Bijladen wanneer het jou uitkomt is prima. Je hoeft niet te wachten tot hij leeg is.
- Laat hem niet weken of maanden helemaal leeg liggen. Een accu die lang op 0% staat, kan zo diep ontladen dat hij niet meer wil opladen.
- Een beetje warm worden tijdens het laden is normaal. Leg hem dan op een harde, open ondergrond en dek hem niet af.
- Laat de lamp niet onnodig op de hoogste stand branden: dat kost veel energie en maakt de kop warm.

Opbergen voor langere tijd

- Berg hem op met ongeveer de helft van de lading (40 tot 60%). Dat is voor een lithium-accu de rustigste stand.
- Laad hem minimaal elke 60 dagen bij, ook als je hem niet gebruikt.
- Bewaar hem droog en op kamertemperatuur. Niet in een warme auto, in de volle zon of naast de verwarming.

Schoonmaken

Gebruik een zachte, droge doek. Geen water, schoonmaakmiddel of oplosmiddel. Koppel eerst alle kabels los.

Veilig gebruik

Lees deze punten voor gebruik. Wie ze negeert, loopt kans op letsel, brand of schade aan het product.

- Houd de zaklamp buiten bereik van kinderen en gebruik hem alleen zoals in deze handleiding staat.
- De zaklamp is waterdicht volgens IP46: regen en waterstralen kunnen geen kwaad. Niet onderdompelen en niet onder water gebruiken.
- Niet gebruiken buiten 0 tot 45 °C. Houd hem weg van hittebronnen en open vuur.
- Gebruik geen beschadigde, vervormde of opgezwollen zaklamp, en geen beschadigde kabels.

- Steek geen voorwerpen in de poorten, sluit ze niet kort, laat hem niet vallen en maak hem niet zelf open.
- Kijk niet direct in de lamp en schijn er niet mee in de ogen van mensen of dieren. Het licht is zeer fel.
- De kop kan op de hoogste stand warm worden. Leg de lamp niet aan op stof, papier of je huid.
- Merk je rook, een vreemde geur of sterke hitte? Koppel direct alle kabels los en gebruik hem niet meer. Neem contact met ons op.
- Gooi de zaklamp nooit in vuur: er is kans op ontploffing.

Mag mee in de handbagage

Deze powerbank heeft 37Wh. Powerbanks tot 100Wh mogen volgens de IATA-regels mee aan boord, in je handbagage. Niet in de ingecheckte koffer. Check voor vertrek altijd de regels van je luchtvaartmaatschappij.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Lamp gaat niet aan	De accu is waarschijnlijk leeg. Laad hem op via USB-C en probeer het opnieuw.
Lamp is minder fel	Bij een lage accu zakt de lichtsterkte. Laad hem op. Controleer ook of de lens schoon is.
Telefoon laadt niet	Steek de kabel stevig in beide kanten en gebruik een goede USB-C kabel. Is de zaklamp bijna leeg? Laad hem eerst op.
Zaklamp laadt niet op	Gebruik een andere kabel of adapter. Een adapter van minimaal 20W laadt het snelst.
Kop wordt warm	Normaal op de hoogste stand. Schakel terug naar midden of laag.

Garantie en klantenservice

Op je Banky geldt de wettelijke garantie. Heb je een vraag of werkt er iets niet zoals het hoort? Ons team helpt je graag. Mail naar **info@banky.nl** en vermeld je ordernummer en het model van je zaklamp.

Inleveren aan het einde van de levensduur

Gooi de zaklamp niet bij het gewone huisafval. Lever hem in bij een inzamelpunt voor batterijen en elektronica, zodat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

banky

Vragen over je zaklamp?
info@banky.nl

Bedankt dat je voor Banky kiest. Energieke groet, Team Banky