banky

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Waterdichte Zaklamp met Powerbank 5.000 mAh

2.200 lumen | tot 1.000 m | 5.000 mAh | 22,5W | IP65 | 6 lichtstanden



Lees deze handleiding voor het eerste gebruik en bewaar hem goed.

EAN 8720865564937

banky.nl

Welkom bij Banky

Bedankt voor je keuze voor de Banky Waterdichte Oplaadbare Zaklamp met Powerbank 5.000 mAh. Een compacte, felle LED zaklamp met zoomkop, achterlicht en een ingebouwde powerbank. Zo klein dat hij in je jaszak past. In deze handleiding lees je hoe je hem oplaadt, hoe je de lichtstanden gebruikt en hoe je er je telefoon mee oplaadt.

In de doos

Zaklamp met powerbank · Koord · Deze handleiding

Productoverzicht



1. Zoomkop met LED lamp
2. Aan/uit knop met laadlampje
3. Achterlicht en ophangoog

De USB-C ingang (zaklamp opladen) en de USB-A uitgang (telefoon opladen) zitten naast elkaar.

Specificaties

Onderdeel	Waarde
Lichtsterkte	Tot 2.200 lumen
Bereik	Tot 1.000 m
Lichtstanden	6: fel, zacht en strobe voorop; wit, rood en rood knipperend achterlicht
Zoom	Uitschuifbare kop
Capaciteit	5.000 mAh / 18,5Wh
USB-A (uitgang)	Tot 22,5W
USB-C (ingang)	Zaklamp opladen, circa 4 uur
Waterdicht	IP65, bestand tegen regen en waterstralen
Afmetingen	150 × 48 × 45 mm
Gewicht	178 gram

De specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen.

Snel aan de slag

1. Laad de zaklamp voor het eerste gebruik helemaal op via USB-C. Het laadlampje in de knop laat zien dat hij laadt.
2. Druk kort op de aan/uit knop voor de voorlamp. Druk opnieuw om te wisselen tussen fel, zacht en strobe.
3. Houd de knop lang ingedrukt voor het achterlicht. Druk kort om te wisselen tussen wit, rood en rood knipperend.

Ver of breed: de zoomkop

Schuif de kop naar voren voor een verre straal tot 1.000 meter. Schuif hem terug voor een brede bundel. Het licht is constant, zonder flikkering.

De zaklamp opladen

Sluit een USB-C kabel aan op de USB-C ingang en een USB-C adapter. In ongeveer 4 uur is hij vol. Het laadlampje in de knop laat zien dat hij laadt.

Je telefoon opladen

Sluit je telefoon met de laadkabel van je telefoon aan op de USB-A uitgang. Het opladen start vanzelf, met snelladen tot 22,5W. Werkt met iPhone en Android. Je telefoon neemt nooit meer dan hij aankan.

De eerste drie keer: inregelen

Bij een nieuwe powerbank kan de weergave van het batterijniveau in het begin wat verspringen. Ons advies voor de beste werking: laat hem de eerste drie keer een volledige ronde maken. Dat helpt de cellen en de beveiligingschip goed op elkaar af te stemmen.

1. Gebruik de powerbank tot hij helemaal leeg is en zichzelf uitschakelt.
2. Laad hem daarna meteen en zonder onderbreken volledig op tot 100% via USB-C.
3. Herhaal dit nog twee keer, dus drie volledige rondes in totaal.

Daarna geeft de powerbank het batterijniveau doorgaans nauwkeuriger weer. Je hoeft hem daarna niet meer telkens leeg te laten lopen.

Zo gaat je zaklamp lang mee

Dagelijks gebruik

- Bijladen wanneer het jou uitkomt is prima. Je hoeft niet te wachten tot hij leeg is.
- Laat hem niet weken of maanden helemaal leeg liggen. Een accu die lang op 0% staat, kan zo diep ontladen dat hij niet meer wil opladen.
- Een beetje warm worden tijdens het laden is normaal. Leg hem dan op een harde, open ondergrond en dek hem niet af.
- Hang hem met het koord aan je tas, sleutelbos of in de tent, zo heb je hem altijd bij de hand.

Opbergen voor langere tijd

- Berg hem op met ongeveer de helft van de lading (40 tot 60%). Dat is voor een lithium-accu de rustigste stand.
- Laad hem minimaal elke 60 dagen bij, ook als je hem niet gebruikt.
- Bewaar hem droog en op kamertemperatuur. Niet in een warme auto, in de volle zon of naast de verwarming.

Schoonmaken

Gebruik een zachte, droge doek. Geen water, schoonmaakmiddel of oplosmiddel. Koppel eerst alle kabels los.

Veilig gebruik

Lees deze punten voor gebruik. Wie ze negeert, loopt kans op letsel, brand of schade aan het product.

- Houd de zaklamp buiten bereik van kinderen en gebruik hem alleen zoals in deze handleiding staat.
- De zaklamp is waterdicht volgens IP65: regen en waterstralen kunnen geen kwaad. Niet onderdompelen en niet onder water gebruiken. Sluit na het laden de afdekking van de poorten.
- Niet gebruiken buiten 0 tot 45 °C. Houd hem weg van hittebronnen en open vuur.
- Gebruik geen beschadigde, vervormde of opgezwollen zaklamp, en geen beschadigde kabels.
- Steek geen voorwerpen in de poorten, sluit ze niet kort, laat hem niet vallen en maak hem niet zelf open.
- Kijk niet direct in de lamp en schijn er niet mee in de ogen van mensen of dieren.
- Merk je rook, een vreemde geur of sterke hitte? Koppel direct alle kabels los en gebruik hem niet meer. Neem contact met ons op.
- Gooi de zaklamp nooit in vuur: er is kans op ontploffing.

Mag mee in de handbagage

Deze powerbank heeft 18,5Wh. Powerbanks tot 100Wh mogen volgens de IATA-regels mee aan boord, in je handbagage. Niet in de ingecheckte koffer. Check voor vertrek altijd de regels van je luchtvaartmaatschappij.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Lamp gaat niet aan	Laad de zaklamp op via USB-C en probeer het opnieuw.
Achterlicht gaat niet aan	Houd de knop langer ingedrukt, tot het achterlicht aangaat.
Telefoon laadt niet	Gebruik de USB-A uitgang en steek de kabel stevig in. Is de zaklamp bijna leeg? Laad hem eerst op.
Zaklamp laadt niet op	Probeer een andere USB-C kabel of adapter.

Garantie en klantenservice

Op je Banky geldt de wettelijke garantie. Heb je een vraag of werkt er iets niet zoals het hoort? Ons team helpt je graag. Mail naar **info@banky.nl** en vermeld je ordernummer en het model van je zaklamp.

Inleveren aan het einde van de levensduur

Gooi de zaklamp niet bij het gewone huisafval. Lever hem in bij een inzamelpunt voor batterijen en elektronica, zodat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

banky

Vragen over je zaklamp?
info@banky.nl

Bedankt dat je voor Banky kiest. Energieke groet, Team Banky